

AirCycler STAT instrucciones

Caliente o frio

Paso 1



Para recibir opciones

Paso 2



H← Calentar
L← Enfriar
*0**F*← Apagar

Cambiar de caliente o frio

Paso 3



Terminar

Temperatura

Paso 1



Oprime para
Variar temperatura

Paso 2



Mas caliente
Mas frio

Oprime para fijar
temperatura

Paso 3



Terminar